

Spülmaschine

Die Spülmaschine ist eine Industriemaschine und muss vor dem ersten Spülgang vorbereitet und aufgeheizt werden.

1. Im ersten Schritt muss der Überlaufstopfen in das Loch im Boden der Maschine gesteckt werden. Der Überlaufstopfen befindet sich auf der Edelstahl-ablage oder im Regal hinter der Maschine.



2. Nach dem Einschalten der Maschine über den schwarzen Einschaltknopf läuft die Maschine an und es dauert ca. 5-10 Minuten, bis die Maschine aufgeheizt ist. Dies wird durch die gelbe Kontroll-Lampe angezeigt.
3. Nach dem Aufheizvorgang können die Spülgänge durch Drücken des grünen Knopfes gestartet werden. Die beiden weißen Knöpfe dürfen nicht eingeschaltet sein. Der Spülgang ist beendet, wenn die Maschine keine Geräusche mehr von sich gibt.
4. Nach Beendigung aller Spülgänge wird die Maschine wieder über den schwarzen Knopf ausgeschaltet und der Überlaufstopfen im Inneren der Maschine muss wieder entfernt werden.



Waschbecken

Für die Nutzung von warmen Wasser am Spülbecken ist der Warmwasserspeicher einzuschalten. Dies sollte rechtzeitig vor Nutzung geschehen, da das Aufheizen des Wassers einige Zeit in Anspruch nimmt.



Für den Ablauf des Beckens befindet sich auf der Unterseite ein Hebel, der arretiert werden kann.

Bitte verlassen Sie den Getränkestützpunkt so wie Sie ihn angetroffen haben!



Das Anbraten oder Kochen von Speisen ist im Bürgerhaus aus hygienischen Gründen untersagt.

Falls Aufräumarbeiten durch Personal der Gemeinde erforderlich sind, werden die Kosten dem Veranstalter in Rechnung gestellt. Bitte haben Sie dafür Verständnis!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!